

Istruzioni di lavorazione

## Lavorazione corretta di Triflex ProDrain



## Lavorazione corretta di Triflex ProDrain

### Preparazione:

Preparare il sottofondo e levigare le piastrelle. Eliminare i componenti in fase di staccamento e livellare le scabrosità. Deve essere garantita una pendenza sufficiente. Applicare Triflex ProDrain Primer sui sottofondi minerali o inumidire preventivamente la superficie in modo che sia almeno umida opaca. Tagliare con precisione la membrana isolante Triflex DC-Mat.

### Suggerimento:

Stendere la membrana isolante con il lato superiore rivolto verso il basso e appesantire le estremità per evitare eventuali deformazioni.

### Miscelazione dell'adesivo:

Con l'agitatore o il mescolatore forzato in funzione, miscelare 25,00 kg di adesivo Triflex ProDrain Fix+ con circa 4,50 l di acqua per 3 min. Lasciar riposare per 3 min. Mescolare nuovamente per 1 min.

### Applicazione dell'adesivo:

Applicare 2 strati di adesivo Triflex ProDrain Fix+. Procedendo a fasi, stendere il primo sottile strato con la cazzuola di posa (strato di contatto). Il secondo strato viene applicato sullo strato ancora fresco con una cazzuola dentata di 8 mm, stendendolo su tutta la superficie e per tutta la larghezza della membrana. Durante la lavorazione e l'asciugatura, la temperatura del sottofondo dovrebbe essere compresa tra +7°C e +30°C. È necessario evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

### Suggerimento:

Se necessario, aggiungere all'adesivo una piccola quantità di acqua (circa 100 a 150 ml) per renderlo nuovamente più elastico.

### Applicazione della membrana isolante:

La membrana isolante Triflex DC-Mat viene posata su tutta la superficie, generalmente con il lato corto (larghezza di 1 m) rivolto verso il lato di ventilazione.

In caso di ventilazione via collegamento alla parete, la membrana può essere applicata solo fino a max. 1 cm sulla parete. In questo caso si consiglia di fissare il tappeto isolante alla parete come distanziatore.



### Pressione della membrana isolante:

Applicare la membrana isolante Triflex DC-Mat utilizzando un rullo pressore ed esercitando pressione. Posare le altre membrane mantenendo una distanza di 2 mm. Come protezione per evitare carichi puntuali, è possibile posare una sottile tavola di legno o utilizzare scarpe progettate appositamente per camminare sul massetto. Chiudere i bordi di ventilazione della membrana isolante Triflex DC-Mat con del nastro adesivo. Lasciare che la membrana e l'adesivo si saldino per almeno 120 min.

### Avvertenza importante:

Durante la lavorazione, la membrana isolante DC-Mat deve essere sollecitata il meno possibile e una volta posata non deve essere più sollevata.

### Applicazione di Triflex Ceryl Primer 276:

Dopo un tempo di indurimento di circa 2 ore, applicare Triflex Ceryl Primer 276 sui dettagli e sulla superficie. Con il rullo universale Triflex, applicare 2 strati di primer sulla membrana isolante. Applicare il primo strato con circa 700 g/m<sup>2</sup>. Applicare il secondo strato con circa 400 g/m<sup>2</sup> su superficie non adesiva.

### Avvertenza importante:

Applicare il primer sulla membrana isolante Triflex DC-Mat prima del termine dei lavori. Se non viene trattata per un tempo prolungato (in particolare durante le ore notturne), sussiste il rischio che gli agenti atmosferici agiscano negativamente sulla membrana.

### Incollaggio delle gronde:

Per il lato di ventilazione vengono preparate gronde che vengono incollate con lo stucco Triflex Ceryl (sfalsate di ca. 1 cm) per consentire una ventilazione naturale.

### Impermeabilizzazione di dettagli:

Impermeabilizzare i collegamenti alle pareti e i dettagli con Triflex ProDetail, armato con tessuto non tessuto speciale Triflex. Infine è possibile applicare il sistema d'impermeabilizzazione per balconi Triflex BTS-P.

### Internazionale

Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden | Germania  
Fon +49 571 38780-708  
international@triflex.com  
www.triflex.com

### Italia

Triflex Italia S.r.l.  
Via dei Campi della Rienza 30  
39031 Brunico  
Fon +39 02 00697210  
italia@triflex.com  
www.triflex.com/it

### Svizzera

Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

