

Verarbeitungsanleitung

Messlöffel und Messbecher für Katalysator

Triflex Katalysator richtig dosieren



Triflex Katalysator richtig dosieren

Komponenten

Basisharz, Katalysator, Messlöffel, Rührholz.
Beim Mischen sollte eine saubere Unterlage (z.B. PE Folie) verwendet werden.



1

Aufrühren

Basisharz gründlich aufrühren.



2

Teilmenge Basisharz entnehmen

Die benötigte Teilmenge in einen geeigneten Mischeimer umfüllen, z. B. Universal Mischeimer 6 kg. Die Anzahl der benötigten Messlöffel mit Katalysator lässt sich an der Skala am Universal Mischeimer ablesen.



3

4

Katalysator abmessen

Triflex Katalysator entsprechend der abgefüllten Teilmenge abmessen. Hierzu den Katalysator vorsichtig mit dem Messlöffel entnehmen. Ein gestrichener Messlöffel entspricht 20 g Katalysator.



5

Wichtiger Hinweis:

Den Messlöffel nur über einem geeigneten Auffanggefäß abstreichen.



6

Katalysator einrühren

Der Teilmenge entsprechenden Anteil an Triflex Katalysator klumpenfrei einrühren (siehe Mischanleitung auf dem Gebinde).



Für größere Mengen von Triflex Katalysator kann anstatt des Messlöffels auch der Messbecher für Katalysator eingesetzt werden.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

