


## Joint de dilatation surface



(\*) Emplacement pour étanchéité de surface et pour la couche utile (voir description du système)

Schéma n° : ProPark-1310