

Verarbeitungsanleitung

Triflex Flüssigkatalysator richtig handhaben.



Triflex Flüssigkatalysator richtig handhaben.

Vorbereitung:

Arbeitsplatz und Werkzeug vorbereiten.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.



1



5

Wichtiger Hinweis:

Nicht zu stark nach vorne schieben. Durch zusätzliche Druckausübung auf den Kartuschenstempel könnte ein unkontrolliertes Auslaufen des Katalysators begünstigt werden.

Kartuschenpresse:

Stange der Kartuschenpresse vollständig nach hinten ausziehen. Dazu den Handhebel betätigen.



2



6

Öffnen:

Den Deckel der Kartusche vorsichtig vom Körper weg öffnen.

Kartusche einlegen:

Kartusche mit dem Triflex Flüssigkatalysator in die Presse einlegen.



3



7

Dosieren

Triflex Flüssigkatalysator zur Stammkomponente hinzugeben. Als Hilfestellung zur Dosierung ist die Skala auf der Kartusche abzulesen.

Wichtiger Hinweis:

Vor dem Gebrauch Kartusche gut aufschütteln.

Einspannen:

Die Stange vorsichtig nach vorne schieben bis sie am Boden der Kartusche anschlägt.



4



8

Verarbeitungshinweis:

1 Hub aus der Triflex Flüssigkatalysator Kartusche (ca. 20 g) entsprechen der gleichen Menge Triflex Pulverkatalysator.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

